



Тумба T9N, T9K

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 16шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 12 шт.	Стяжка эксцентрик 15/12D C6 10 мм 4 шт.	Саморез UV3x10KB B76 12шт.	Винт 6,3x11 B68 8шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 Z2 4 шт.	Наконечник H-5 4шт.	Ебровинт 5x38 4 шт.	Саморез US4,0x35 2 шт.	Шкант Ø8x35 ш51 8шт.
Гвоздь 1,6x25 28шт.	Стяжка эксцентр.15D C5 8шт.	Амортизатор под стекло 4 шт.	Винт 4x20 4шт.	Ручка-скоба 2шт.	Комплект направляющих L 400 2 компл.				

