



F8T.00.03.01

Инструкция по сборке

F8T, F8U, F8V Страница 1, всего 3

Шкафы F8T, F8U, F8V



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

	Винт 4x22 в7	Винт 4x35 в75	Шкант Ø8x30 ш50	Шкант Ø8x35 ш51	Гвоздь 1,6x25	Заглушка для стяжки эксцентр.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4	Стяжка эксцентр. 15/12D C6	Стяжка эксцентр. 15D C5	Амортизатор под стекло	Ручка-скоба <i>изобр. условно</i>	Комплект направляющих L400				
F8T	8шт.	4шт.	16шт.	12шт.	68шт.	12шт.	16шт.	4шт.	12шт.	12шт.	6шт.	2компл.				
F8U	4шт.	2шт.	8шт.	8шт.	34шт.	8шт.	10шт.	2шт.	8шт.	6шт.	3шт.	1компл.				
F8V	12шт.	6шт.	24шт.	16шт.	102шт.	16шт.	22шт.	6шт.	16шт.	18шт.	9шт.	3компл.				
	Саморез UB 3x10 KB в76	Евровинт 6,3 x 9,5 в68	Евровинт 5x38	Винт M4x16.016 в76	Втулка с внутренней резьбой Ø5x15	Втулка Ø20x8	Ключ к опоре MCH00A2H5	Регулир. винт M8/30-S4	Стяжка Rafix 20	Болт Rafix 20	Полкодержатель Ø280	Шуруп 4 x 13 ш5	Шуруп 4 x 16 ш4	Шуруп 4 x 30 ш1	Дюбель Ø8x30	
F8T	12шт.		4шт.	4шт.	2шт.	4шт.		5шт.	16шт.	16шт.	8шт.	16шт.				
F8U	6шт.	4шт.	2шт.	-	-	-	1шт.	4шт.	8шт.	8шт.	4шт.	8шт.	1шт.	1шт.	1шт.	
F8V	18шт.		6шт.	8шт.	4шт.	8шт.		6шт.	24шт.	24шт.	12шт.	24шт.				
	Петля накладная 110°		Ответная планка H2мм		Петля полунакладная		Планка петли Direkt		Уголок формованный 60008901		Заглушка Ø10	Шуруп 3x16 ш6		Скрепка 12.2-A-06		
F8T	8шт.		8шт.		-		-				5шт.	5шт.	5шт.			
F8U	4шт.		4шт.		-		-		1шт.		4шт.	-	-			
F8V	8шт.		8шт.		4шт.		4шт.				6шт.	10шт.	10шт.			

