



Канавка винта B должна войти в паз планки