


Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия


Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкафом.

Шкаф FNA, FNB, FNC, FNE



<p>Винт 6,3 x 13 12шт.</p>	<p>Саморез US 4x16 14шт.</p>	<p>Дюбель Ø5x12 4шт.</p>	<p>Наконечник H-5 2шт.</p>	<p>Гвоздь 1,6x25 4шт.</p>	<p>Саморез UW4,0x25KB 3шт.</p>	<p>В инструкции показана сборка Варианта 1, сборку Варианта 2 производить аналогично в зеркальном отображении</p> <p>Для вар. с рамочными дверями</p> <p>Втулка Ø5x30-M4 МТООА 056 3 шт. Винт М4x22 ГОСТ 17475-80 В7 6 шт.</p>
<p>Планка петли D3 4шт.</p>	<p>Петля W90 с демпфером SENSYS 4шт.</p>	<p>Втулка Ø5x24-M4 3 шт.</p>	<p>Винт потайной М4x12 В6 6 шт.</p>	<p>Заглушка для петли Hettich 4шт.</p>	<p>Заглушка самоклеящаяся Ø20 6шт.</p>	



1

Собрать корпус шкафа по инструкции из упаковки корпуса шкафа:

- для шкафа FNA - корпус FCH,
- для шкафа FNB - корпус FCD,
- для шкафа FNC - корпус FCB,
- для шкафа FNE - корпус FCK.

Петли на корпус и внутренние полки не устанавливать.

2

Снизу установите наконечники

Планка петли D3

3

Петля W90

Корпус FCH, FCD, FCB, FCK

4

Корпус FCH, FCD, FCB, FCK