

Секция H62

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

<p>Втулка к ручке 2шт.</p>	<p>Шкант Ø8x35 8шт.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 150 8шт.</p>	<p>Заглушка для стяжки эксцентриковой 8шт.</p>	<p>Стяжка МVТОН 2950 2шт.</p>
<p>Дюбель для стяжки эксцентрик 8шт.</p>	<p>Стяжка Rafix 20 8шт.</p>	<p>Болт Rafix 20 8шт.</p>	<p>Амортизатор под стекло 4шт.</p>	
<p>Уголок формованный 60008901 4шт.</p>	<p>Дюбель пластиковый с усом Ø8x40 4шт.</p>	<p>Шуруп 4-4x3 ГОСТ 1145-80 16шт.</p>	<p>Полкодержатель Ø280 4шт.</p>	<p>Заглушка Ø10 4шт.</p>
<p>Ручка-скоба(64) арт.3975 "ACTUS" 2шт.</p>	<p>Винт 4x22 2шт.</p>	<p>Винт 4x12 2шт.</p>	<p>Винт 5,5x50 (саморез) 4шт.</p>	
<p>Держатель для навески 33x110 1шт.</p>	<p>Петля накладная 110° 4шт.</p>	<p>Ответная планка H2 мм 4шт.</p>	<p>Навеска левая 1шт.</p>	<p>Навеска правая 1шт.</p>

ВНИМАНИЕ!

- Максимальная нагрузка на щитовую полку 10кг.
- Максимальная нагрузка на стеклянную полку 5кг.

Инструмент для сборки

полка стеклянная

Внимание! При сборке изделия не прилагайте больших усилий чтобы не пробить щит шкантом.

1 Отверстия "X" необходимо доработать(см. п.8)

3

2

4