



КЗД Страница 3, всего 4


- 1. Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5х16**(1)**
- 2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.
- 3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5х16(2)






















РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

