

## T3M.01.03.02




Фиксатор правый



- Прикрепить фиксатор Quadro к передней стенке ящика саморезом 3,5x16(1)
- Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.

Фиксатор левый

Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5х16(2)



пилястре 37, закрепить саморезом.

