


(6-6)








Фиксатор правый

Quadro

2. Выровнять фиксатор Quadro по дну ящика.

Quadro

3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5х16(2)



36

35

