**F6C.00.04.01 М** EAC

# Инструкция по сборке



**Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия.** **Сборку производить на твердой и ровной поверхности!**

## Шкаф F6C (F6D,F6E,F6F,F6G,F6H,F7A,F7B,F7C,F7D,FJ9,F7E)

| винт 3х8 в10 | петля, кольцо, планка петли, колпачок | ручка | винт 4х12 в6 | петля, планка петли | шуруп 4х13 ш5 | ручка | винт 4х25 в9 | опора регулируемая, ключ 1шт. | стяжка MVTOH 2950 | шкант 8х35 | стяжка клиновая в11 | фиксатор угловой | амортизатор | шуруп 3х25 ш11 | шуруп 4х16 ш15 | стяжка эксцентриковая 15/16D | дюбель для стяжки эксцентриковой | Штанга L=754 | штангодержатель с винтом | штанга выдвижная L=350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 шт. | 4 шт. | 2 шт. Втулка 2 шт. | 2 шт. | F6C, F6E, F6H, - 4 шт. | F6C, F6E, F6H, F7A, F7C, F7D - 8шт. | F6C, F6E, F6H, F6G F7A, F7E - 2шт. | F6C, F6E, F6H, F6G F7A, F7E - 4шт. | 4 шт. | 2 шт. | 8 шт. | F6C, F7D, F7E, - 4шт. | F6C - 4шт. | F6C, F6D, F6E, F6H, F6G, F7E - 4 шт. | F6C - 4шт. | BCE - 1шт. F7D - 5 шт. | 8 шт. | 8 шт. | F7E - 1 ШТ. | F7E - 2 ШТ. | F7D - 1 ШТ. |
| F7A | | | | F7A, F7C, F7D - 4 шт. | F6D - 12 шт | | | | | | F6D, F6F, F6E, - 12шт. | F6D, F6F, F6E, F6H, F7B, F6G, F7A, F7C, F7D F9J, F7E - 8шт. | F7A - 8 шт. | F6D, F6F, F6E, F6H, F7B, F6G, F7A, F7C, F7D F9J, F7E - 8шт. | | | | Уголок формованный 60008901 1шт. | Дюбель пластмассов. с усом Ø8х40 1шт. | Шуруп 1-4 х 30 ГОСТ 1144-80 ш1 1шт. |
| | | | | F6D - 6 шт | | F7C, F7D - 1 шт | F7C, F7D - 2 шт | | | | F6H, F7B, F6G, F7A, F7C, F9J - 20шт. | | F7C, F7D - 2 шт. | | | | | | | |
| | | | | F6G, F7E - 8 шт | F6G, F7E - 16 шт | | | | | | | | | | | | | | | |