



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
 сборку производите на чистой ровной поверхности

Инструкция по сборке изголовья кровати AR6, AR5, AR7, AR8, AR9 Rimini


| | | | |
|---|--|---|---|
| Гвоздь 1,6x25  4шт. | Наконечник H-5  2шт. | Заглушка пласт. Ø8 Z8  2шт. | Винт М6х40 для наклейки ЛДСП Б14  6шт. |
| при сборке не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить изделие | | | М6х45 для наклейки мягкой Б15  6шт. |

Кровать показана условно
 (см. инструкцию по сборке кровати)



для выпуска провода светильника
 в щите изголовье (01) имеются
 отверстия "X1" и "X2" Ø8 глубиной 12мм
 определитесь какое отверстие будет
 задействовано под шнур светильника и
 аккуратно досверлите **одно** отверстие,
 сделав его сквозным

Схема установки светильника



- 1) наклеивайте светильник предварительно сняв защитную пленку с клеящего слоя
- 2) равномерно распределите ленточный светильник на панели 31, выдержав расстояние A=Б