



Шкаф ФНА, ФНВ, ФНС

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкафом.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

<p>Винт 6,3 x 13</p> <p>12 шт.</p>	<p>Саморез US 4x16</p> <p>14 шт.</p>	<p>Дюбель $\phi 5 \times 12$</p> <p>4 шт.</p>	<p>Стяжка MVTON 2950</p> <p>3 шт.</p>	<p>Наконечник Н-5</p> <p>2 шт.</p>
<p>Планка петли D3</p> <p>4 шт.</p>	<p>Петля W90 с демпфером SENSYS</p> <p>4 шт.</p>	<p>Гвоздь 1,6x25</p> <p>4 шт.</p>	<p>Втулка $\phi 5 \times 30$-M4 MTT00A 056</p> <p>3 шт.</p>	<p>Винт 4x20 B9</p> <p>6 шт.</p>
<p>Соединитель задней стенки RV 7D</p> <p>6 шт.</p>	<p>Заглушка для петли Hettich</p> <p>4 шт.</p>	<p>Саморез UW4,0x25KB</p> <p>3 шт.</p>	<p>Для вар. с рамочными дверями</p> <p>Дюбель $\phi 5 \times 12$</p> <p>Ш4</p>	

В инструкции показана сборка Варианта 1, сборку Варианта 2 производить аналогично в зеркальном отображении

